ОКПД2 26.30.50.114
ТН ВЭД 8531 10 950 0

Научно-производственное предприятие **СЕНСОР**

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
ЗВУКОВЫЕ

ВС-6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕНС.426469.065 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 3
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ... 3
1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
1.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 5
1.4 МАРКИРОВКА 5
1.5 УПАКОВКА 5
1.6 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 5
1.7 ПРИНЦИП РАБОТЫ 7
1.8 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 8
1.9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ 8
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 9
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 9
2.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 10
2.3 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 10
2.3.1 Внешний осмотр 10
2.3.2 Проверка работоспособности 10
2.3.3 Указания по размещению 12
2.3.4 Монтаж 12
2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОВЕЩАТЕЛЯ 17
2.4.1 Порядок работы 17
2.4.2 Указания по эксплуатации 18
2.4.3 Действия при возможных неисправностях 18
2.4.4 Демонтаж 18
2.5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 19
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 19
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 20
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 20
6 УТИЛИЗАЦИЯ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ А – ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ОБОЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ В – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 26
Рисунок В.1 - Чертёж средств взрывозащиты, конструкция и размеры 28
ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ОСНАЩЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА 29
Рисунок Г.1 - Устройства для крепления защитной оболочки кабеля 29
ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ПОЯСНЯЮЩИЕ РИСУНКИ 30
Рисунок Д.1 - Подключение кабеля 30
Рисунок Д.2 - Схемы электрические функциональные 30

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) содержит сведения, необходимые для изучения устройства, монтажа, правильной и безопасной эксплуатации оповещателей охранно-пожарных звуковых ВС-6М (далее по тексту - «оповещатели»), выпускаемых в соответствии с техническими условиями СЕНС.424411.001.01 ТУ[1)].

Оповещатели заменяют сигнализаторы (оповещатели) ВС-3-ГС и ВС-3-П-ГС (ВС-6-ГС), но отличаются от них следующими усовершенствованиями:

- возможностью предварительного выбора режима звукового сигнала (нет в ВС-3-ГС);
- конструкцией кабельного ввода, обеспечивающей удобство подключения кабеля потребителя и совместимость с широким ассортиментом устройств крепления защитной оболочки кабеля.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ, приведен в приложении А.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1.1 Оповещатели предназначены для подачи звуковых сигналов с целью привлечения внимания людей в аварийных и иных ситуациях и могут применяться во взрывоопасных зонах, в условиях воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения.

Область применения оповещателей - автозаправочные станции жидким и газообразным топливом, нефтебазы и склады сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефте- и газоперерабатывающие предприятия и другие объекты, где требуется подача предупредительных и/или аварийных сигналов / сигналов пожарной тревоги.

1.1.2 Оповещатели соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, являются «взрывобезопасным электрооборудованием» уровня Gb и могут устанавливаться в соответствии с маркировкой взрывозащиты (см. 1.2.9) и ГОСТ IEC 60079-14 в помещениях и наружно во взрывоопасных зонах классов 1, 2 (zone 1, zone 2) в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, IIC температурных классов Т5, Т4, Т3, Т2, Т1, а также в помещениях всех классов в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3.

1.1.3 Условия эксплуатации:

- значения климатических факторов - по ГОСТ 15150 для исполнений УХЛ*, У, Т, УТ, М с категориями размещения 1...4;
- атмосфера по ГОСТ 15150 - типов II (промышленная), III (морская);
- атмосферное давление - в диапазоне от 66 кПа (495 мм рт.ст.) до 106,7 кПа (800,3 мм рт.ст.);
- механические воздействия - допустимые для группы М5 по ГОСТ 30631.

*) - для диапазона температур окружающей среды от минус 50ºС до 60ºС

1.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 оповещатели относятся к следующим классам:

- II - оповещатель исполнения «220В» (напряжение питания 220В, 50 Гц);
- III - оповещатели исполнений «6В» / «12В» / «24В» (номинальные напряжения питания 6В, 12В, 24В соответственно).

1.1.5 Оповещатели соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и ГОСТ Р 53325 (раздел 6) и могут применяться в качестве звуковых пожарных оповещателей.

1) - С 2024 г; до 2024 г выпускались по двум ТУ: в сертификате соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 были указаны технические условия Ex СЕНС.424411.001 ТУ, а в сертификате соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53325 (раздел 6) – технические условия СЕНС.424411.001.01 ТУ.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1. Характеристики звукоизлучателя:

- уровень громкости на расстоянии 1 м, дБА: (не менее / типовое значение) — 102 / 105, 95 / 97 (для исп. «6В»)
- диапазон частот звучания, Гц: 1500…4000

1.2.2 Режим звучания - выбираемый, возможности выбора:

- шесть сигналов: «трель», «нарастание-спад», «нарастание», «спад», «информационный», «двухтональный»;
- два уровня громкости: нормальная - см. п .2.1, пониженная на ~6 дБА.

Примечание - заводская установка - мелодия «трель», нормальная громкость, подробнее - см. 1.6.5, 1.7.2.

1.2.3 Характеристики электропитания приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Параметр	Исполнения оповещателя по напряжению питания и значение параметра			
	«6В»	«12В»	«24В»	«220В»
Род тока	постоянный			переменный, (47…63) Гц
Напряжение питания, В:				
- номинальное (Uном.)	6	12	24	220
- диапазон (Umin. ... Umax.)	4,7…9	9…16	20…30	198…242
Ток потребления, мА:				
- номинальный (Iном., ±5%)	265	112	80	16,2
- максимальный (Imax.)	380	160	100	18,2
Потребляемая мощность[1], ВА, не более	1,8	2,5	2	4,4[2]
Допустимый ток короткого замыкания источника питания[3], А	8			1

[1] - определённая как произведение напряжения питания и тока потребления (P=U·I);
[2] - Cos ϕ = 0,66 (типовое значение для оповещателя исполнения «220В»);
[3] - источник питания должен иметь ограничитель выходного тока – электронный или предохранитель (см. 2.1.2).

1.2.4 Параметры подключаемого кабеля:

- уплотняемый диаметр по изоляции, мм: 5…12;
- в том числе для устройств крепления защитной оболочки кабеля
  - УКМ10[1]: 5…8;
  - УКМ12: 5…10;
  - УКМ15, УКМ20, УКБК16, УКБКГ16: 5…12;
- максимальный диаметр по броне для устройств УКБК16, УКБКГ16, мм: 16
- сечение ($мм^2$) / диаметр проводов (мм), подключаемых к клеммнику[2]: 0,2…1,5 / 0,5…1,5[3]

1.2.5 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ*, У, Т, УТ, М[4] категорий размещения 1...4

1.2.6 Группа механического исполнения по ГОСТ 30631: М5

1.2.7 Диапазон температура окружающей среды, °С: от минус 50 до +60

1.2.8 Степень защиты по ГОСТ14254: IP66/IP67

1.2.9 Маркировка взрывозащиты: 1Ex db mb IIC T5 Gb X

[1] - числа 10, 12, 15, 20 в названиях вариантов УКМ обозначают внутренний диаметр присоединяемого к УКМ металлорукава;
[2] - зажим пружинный, изготовитель «Wago», артикул изготовителя 739-332 или аналог;
[3] - диаметр по установленному обжимному наконечнику не должен превышать указанного максимального значения;
[4] - исполнения Т, УТ и М - только для варианта оповещателя с корпусом из коррозионностойкой стали (исп. «НЖ» - см. Б.1, код «Г»);

1.2.10 Масса, кг, не более:

- корпус из алюминиевого сплава:	0,65
- корпус из коррозионностойкой стали (исп. «-НЖ»):	0,85
1.2.11 Назначенный срок службы, лет:	15

1.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.3.1 Оповещатель	1 шт.
1.3.2 Магнит для смены режимов звукового сигнала	1 шт.
1.3.3 Руководство по эксплуатации	1 экз.*
1.3.4 Паспорт	1 экз.
1.3.5 Дополнительные уплотнительные втулки кабельного ввода	2 шт.
1.3.6 Ключ шестигранный «2» для винта поз. 14 на рис. В.1	1 шт.

* - не менее 1 экз. на партию, поставляемую в один адрес, дополнительные экземпляры - по запросу.

1.4 МАРКИРОВКА

1.4.1 Оповещатель имеет маркировку, содержащую:
- обозначение типа изделия (например, «Оповещатель ВС-6М-24В»);
- год изготовления и заводской номер изделия;
- зарегистрированный знак изготовителя;
- изображение специального знака взрывобезопасности «Ex», маркировку взрывозащиты (см. 1.2.9), номер сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011;
- знак «EAC» - знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации («Та») – в соответствии с 1.2.7;
- код степени защиты от проникновения твёрдых частиц и воды («IP») – в соответствии с 1.2.8;
- значения номинальных напряжения питания Uном. и тока потребления Iном. - в соответствии с таблицей 1;
- надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!».

В оповещателях с корпусом из алюминиевого сплава маркировка размещается на табличке 10 (рис. В.1), в оповещателях исполнения «НЖ» информация гравируется непосредственно на кожухе 1.

1.4.2 Контакт заземления обозначен знаком « ⏚ ».

1.5 УПАКОВКА

Упаковка оповещателей производится в соответствии чертежами предприятия-изготовителя: оповещатели в индивидуальной упаковке (плёнка, картон), упаковываются в картонные коробки или(и) деревянные ящики.

1.6 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.6.1 Оповещатели выпускаются с вариантами исполнений:
- по напряжению питания (параметры - см. 1.2.3);
- применяемым материалам корпуса (алюминиевый сплав / коррозионностойкая сталь).

Структура условного обозначения оповещателей в конструкторской, другой технической документации и при заказе, комплектность поставки - указаны в Б.1, Б.2 приложения Б.

1.6.2 Оповещатель (см. рис. В.1) выполнен в металлическом кожухе 1, заполненном компаундом 4 (4а, 4б).

Внутри кожуха, в компаунде, размещены: платы с элементами схемы, пьезозвукоизлучатель, сетевой понижающий трансформатор (для исполнения «220В») - см. рис. Д.2.

На лицевой стороне кожуха размещены защищенные решёткой 3 отверстия 5 пьезо-звукоизлучателя.

В нижней части правой боковой поверхности кожуха расположен контакт наружного заземления, образуемый болтом 7 и шайбами 8, 9.

В нижней части кожуха находится штуцер 2 с пружинным клеммным зажимом 12 для присоединения кабеля электропитания. На штуцер накручивается втулка 16, в нижней части которой предусмотрен ввод кабеля. Полость кабельного ввода с клеммным зажимом герметизируется резиновым уплотнительным кольцом 19 (стык штуцера 2 и втулки 16) и резиновой уплотнительной втулкой 15, которая плотно охватывает кабель при закручивании втулки резьбовой 17. Детали 15…18 образуют кабельный ввод, основной деталью которого является втулка 16. В состоянии поставки герметичность кабельного ввода обеспечивает резиновый шнур 20, который удаляется при установке кабеля. Детали 16, 17, 18 выполнены из никелированной латуни, а в исполнении «НЖ» - из коррозионностойких сталей.

Во втулку 16 вклеена втулка изолирующая 13 для обеспечения дополнительной изоляции кабельного ввода; также втулка 16 имеет специальные лыски под ключ «на 32» для удержания её от проворачивания при отворачивании втулки 17, для предотвращения перекручивания проводов присоединённого кабеля (и их последующих обрыва / замыкания / выдёргивания из клеммного зажима 12).

Пружинный зажим 12 имеет маркировку для подключения кабеля, указанную на рис. Д.1. На этом же рисунке показано как сжать пружину для подключения или отключения проводов кабеля.

В оповещателях «обычного» исполнения - кожух 1 и штуцер 2 выполнены из алюминиевого сплава и их видимые поверхности окрашены, задняя панель 6 - отсутствует.

В оповещателях исполнения «НЖ» кожух 1, штуцер 2 и задняя панель 6 выполнены из коррозионностойких («нержавеющих») сталей (рис. В.1), лакокрасочное покрытие отсутствует.

В верхней части правой боковой поверхности кожуха 1 размещена информация, приведённая в 1.4.1):

- в оповещателях «обычного» исполнения - двумя винтами 11 закреплена табличка 10;

- в оповещателях исполнения «НЖ» - выполнена гравировка на кожухе 1.

1.6.3 Втулка уплотнительная 15, установленная в кабельный ввод в состоянии поставки, рассчитана на кабели наружным диаметром 5…8 мм. В комплект поставки оповещателя входят две дополнительные уплотнительные втулки - под кабель диаметром (8…10) мм и (10…12) мм. Диаметр допущенных для уплотнения втулками 15 кабелей указан на их торцевой поверхности.

1.6.4 На втулку 16 оповещателя могут устанавливаться (см. рис. Г.1):

1) Устройства крепления металлорукава «УКМ…» (см. Б.3 и рис. Г.1А, Д), представляющие собой вворачиваемые во втулку резьбовую 17а элементы 21, изготавливаемые АО «ЗЭТА», - см. рис. Г.1Д (втулка 17а заменяет собой втулку 17 по рис. В.1):

- резьбовой крепёжный элемент РКн…, изготавливаемый из алюминиевого сплава, - для обычного исполнения (рис. Г.1Д, слева);

- муфта вводная МВН-…, изготавливаемая из коррозионностойкой стали, - для исполнения «НЖ» (рис. Г.1Д, справа).

Числа 10, 12, 15, 20 в обозначении УКМ… (см. Б.3) означают внутренний диаметр

присоединяемого металлорукава в мм.

При выборе УКМ следует учитывать следующие установочные соответствия:

Тип УКМ	Диаметр металлорукава, мм	Диаметр кабеля, мм
УКМ10	10	5...8
УКМ12	12	5...10
УКМ15	15	5...12
УКМ20	20	5...12

Примечание - диаметр кабеля не превышает диаметр отверстий втулок уплотнительных 15 на рис. В.1.

Втулка резьбовая 17а из состава УКМ… также может использоваться для крепления трубы.

В таблице рисунка Г.1 указаны основные присоединительные размеры устройств крепления металлорукава.

2) Устройство крепления трубы УКТ (рис. Г.1Б), предназначенное для крепления трубы с присоединительной «дюймовой» резьбой G1/2.

В комплект УКТ входит втулка 17б, при этом для УКТ1/2 она одинакова со втулкой 17а, используемой в УКМ12 и УКМ15 (сравните втулки 17а и 17б на рис. Г.1).

3) Устройство крепления бронированного кабеля УКБК16 (рис. Г.1В), предназначенное для крепления бронированного кабеля с диаметром по броне не более 16 мм.

В комплект УКБК16 входят две конусных втулки 18а и 18б (рис. Г.1В), заменяющие втулку нажимную 18 (рис. В.1); втулка резьбовая 17 используется из состава основной комплектации (см. рис. В.1).

4) Устройство крепления бронированного кабеля герметизированное УКБКГ16 (рис. Г.1Г), предназначенное для герметичного присоединения бронированного кабеля с диаметром по броне не более 16 мм.

Внимание! Всё перечисленное в этом пункте оснащение приобретается потребителем отдельно и устанавливаются самостоятельно; его обозначения для заказа указаны в Б.3 (приложение Б).

1.6.5 Оповещатели имеют возможность выбора звукового сигнала воздействием магнита (обозначен как Мг на рис. В.1) на герметизированный магнитоуправляемый контакт (геркон), располагаемый внутри корпуса оповещателя. Зона воздействия магнитом указана на рис. В.1 - заштрихована и помечена «ЗВУК». Доступные режимы звуковой сигнализации указаны в 1.2.2.

Для хранения магнита Мг в корпус оповещателя «встроен» магниту удержания Мг1 (рис. В.1), который своим магнитным полем удерживает магнит выбора режимов Мг на боковой поверхности оповещателя (т.е. Мг «примагничивается» в месте размещения Мг1). Потребитель может хранить магнит выбора сигнализации Мг в другом, удобном для него месте.

1.6.6 В конструкцию оповещателя входят электронные компоненты, произведённые вне территории Российской Федерации и стран, членов Таможенного союза, в технической документации на которые содержание золота и других драгоценных и редкоземельных металлов не указано.

1.7 ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.7.1 При подаче питающего напряжения звучит звуковой сигнал. Сигнал и его громкость соответствуют ранее выбранным пользователем при помощи магнита вариантам.

1.7.2 Для изменения сигнала необходимо во время подачи электропитания воздействовать[1)] магнитом Мг на левую боковую плоскость[2)] оповещателя в указанном на рис. В.1 месте (помечено «ЗВУК»):

- время воздействия (0,3…2) с – после каждого воздействия сигнал меняется на следующий по таблице 1.2 (после сигнала 6 вновь следует сигнал 1 и т.д.);
- время воздействия не менее 4-х секунд – происходит циклическая смена громкости звуковой сигнализации, запоминается уровень громкости, действующий на момент прекращения воздействия магнита.


При последующих подачах электропитания оповещатель будет включать выбранный звуковой сигнал с выбранной громкостью.

Примечания.

[1] - приблизить на указанное время, затем отдалить магнит.

[2] - оповещатель расположен звукоизлучателем к пользователю, кабельным вводом вниз.

Таблица 1.2

№	Название сигнала	Графическое представление (зависимость частоты звучания f от времени t)
1	Трель (заводская установка)	
2	Нарастание-спад	
3	Нарастание	
4	Спад	
5	Информационный	
6	Двухтональный	

1.8 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для подключения/отключения оповещателя потребуются следующий инструмент и принадлежности:

№ п/п	Инструмент	Кол-во	Описание и назначение
1	Шестигранный ключ «2»	1	Для винта 14 по рис. В.1; входит в комплект поставки - см. 1.3.6
2	Гаечный ключ «7» (или торцевая головка в комплекте с ручным или электрическим приводом)	1	Расстояние между губками 7 мм, для болта заземления 7 по рис. В.1
3	Гаечный ключ «32»	2	Расстояние между губками 32 мм, для деталей 16, 17 по рис. В.1
4	Гаечный ключ «24»/«25»/«27»/«30»/«35»/«36»	1	См. размеры S1, S2 по таблице рис. Г.1, для установки УКМ…-НЖ
5	Отвёртка с шириной лезвия (2…2,5) мм и скруглёными кромками *)	1	Для подключения проводов кабеля к клеммному зажиму 12 (см. рис. Д.1,Б)
6	Обжимные клещи для наконечников проводов кабеля электропитания	1	Установка наконечников на присоединяемый кабель

*) - например «фирменная» изогнутая отвертка Wago, артикул 210-648

1.9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ

1.9.1 Специальные условия эксплуатации, обеспечивающие взрывозащищенность:

- подключение свободного конца присоединённого к оповещателю кабеля должно быть выполнено вне взрывоопасной зоны или в соединительной коробке, сертифицированной на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 с соответствующей

областью применения;

- установка во взрывоопасной зоне оповещателя с корпусом без задней металлической панели должна производиться путём крепления его на плоской твёрдой поверхности (стена, панель, щит) с использованием предназначенных для этого установочных проушин корпуса;

- допустимый ток короткого замыкания источника питания:
  8 А - для оповещателей с Uном. = (6…24) В,
  1 А - для оповещателей с Uном. = ~220 В.

1.9.2 Описание и чертежи средств взрывозащиты приведены в приложении В.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1.1 **Параметры предельных состояний**

2.1.1.1 **Эксплуатация оповещателя запрещена** при:
- повреждении присоединённого кабеля;
- несоответствии рода тока (постоянный / переменный) исполнению оповещателя;
- напряжении питания, вне диапазона Umin...Umax, указанного в таблице 1.1;
- подключение оповещателя не соответствует схемам рис. Д.2;
- не соответствует показанному на рис. В.1 установка деталей 13...19 или они повреждены;
- втулка 17 не затянута - кабель проворачивается и/или перемещается в уплотнительной втулке 15.

2.1.1.2 **Во взрывоопасных зонах эксплуатация запрещена** при:
- состояниях, перечисленных в 2.1.1.1;
- невыполнении специальных условий эксплуатации, указанных в 1.9.1;
- несоответствии средств взрывозащиты приложению В, рисунку В.1, в т.ч.:
  - повреждении кожуха 1, клеммника 12, втулок 16, 17;
  - наличии трещин, раковин, забоев или других повреждений на поверхностях, обозначенных «Взрыв»;
  - установленной в кабельный ввод уплотнительной резиновой втулке 15 не соответствующей диаметру вводимого через неё кабеля;
  - отсутствии или нечитаемости таблички 10 с маркировкой взрывозащиты;
- температуре окружающей среды менее минус 50 ºС или более 60 ºС.

2.1.2 Для питания оповещателя, устанавливаемого во взрывоопасной зоне, должен применяться источник питания, имеющий ограничитель выходного тока - электронный или предохранитель - с током ограничения не превышающим указанный в 1.2.3 и 1.9.1 допустимый ток короткого замыкания источника питания; при этом номинальный ток плавкого предохранителя должен быть не более 0,5 от указанного значения.

Рекомендуемая характеристика ограничителя выходного тока источника питания – отключение или многократное снижение выходного тока (т.н. «обратный наклон выходной характеристики в области ограничения»).

2.1.3 **Не рекомендуется**:

- длительная (более 1 часа) работа оповещателя исполнения «220В» при электропитании от аккумулятора источника бесперебойного электропитания (ИБЭП), если выходное напряжение ИБЭП при работе от аккумулятора не является синусоидальным – риск поломки из-за перегрева сетевого трансформатора;

- размещение и крепление оповещателя в окрашенном корпусе из алюминиевого сплава, при которых его задняя (противоположная звукоизлучателю) поверхность подвергается прямому воздействию солнечного излучения (т.е. не прижата к плоской поверхности / щиту).

2.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Выбор, размещение и монтаж оповещателей производить в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.13, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.10-1, ГОСТ 31610.20-1, ГОСТ IEC 60079-14.

Проверку, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оповещателей производить в соответствии с с требованиями ГОСТ 30852.16, ГОСТ 30852.18, ГОСТ 31610.19, ГОСТ IEC 60079-17, гл. 7.3. «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), настоящего руководства и других действующих нормативных документов, регламентирующих требования по обеспечению пожаро-взрывобезопасности, техники безопасности, экологической безопасности.

Приемка оповещателя после монтажа должна производиться в соответствии с требованиями гл. 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и настоящего руководства.

2.2.2 К монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту допускаются лица, изучившие настоящие РЭ, перечисленные в 2.2.1 документы и прошедшие соответствующий инструктаж.

2.2.3 Монтаж, демонтаж оповещателей производить только при отключенном электропитании.

2.2.4 Выполняемые во взрывоопасных зонах соединения (наращивание, разветвление и т.п.) кабеля электропитания оповещателя, проводить во взрывозащищённой соединительной коробке, имеющей соответствующую маркировку взрывозащиты и действующий сертификат соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 с соответствующей областью применения.

Работы по подключению кабеля к соединительной коробке проводить в соответствии с её эксплуатационной документацией и документами, указанными в 2.2.1.

2.2.5 Заземление оповещателя осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, используя болт заземления 7, указанный на рис. В.1 и обозначенный « ⏚ ».

2.3 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.3.1 Внешний осмотр

Перед монтажом и началом эксплуатации оповещатель должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание на:

- отсутствие механических повреждений, состояние защитных лакокрасочных и гальванических покрытий;
- комплектность согласно РЭ, паспорта;
- отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов;
- маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи;
- наличие средств уплотнения кабельного ввода в соответствии с чертежом средств взрывозащиты;
- наличие защитной смазки на деталях 7, 8, 9 контакта заземления и резьбовых поверхностях деталей 16, 17 кабельного ввода (рис. В.1), а также деталей 17а, 17б, 22 (рис. Г.1) при применении устройств крепления защитной оболочки кабеля.

После завершения осмотра рекомендуется проверить работоспособность по 2.3.2

2.3.2 Проверка работоспособности

2.3.2.1 Проверка работоспособности оповещателя (в т.ч. пробное включение) производится при входном контроле, перед и после монтажа, ремонта, а также периодически, в процессе эксплуатации.

Проверяется:

- наличие и соответствие звукового сигнала и возможность его изменения;
- ток потребления (при необходимости);

- громкость звукового сигнала (при необходимости).

2.3.2.2 Указанные проверки проводить изучив руководства на используемые приборы и оборудование, с соблюдением требований п.п. 2.1, 2.2.

Проверки рекомендуется проводить при номинальном напряжении питания для проверяемого исполнения оповещателя (см. таблицу 1.1).

Проверку установленного на объекте и подключённого оповещателя рекомендуется проводить в комплексе с оборудованием, непосредственно управляющим его работой (датчики, блоки реле и др.).

2.3.2.3 Подготовить, при необходимости, источник электропитания с выходными характеристиками, соответствующими указанным в таблице 1.1 значениям, устройства коммутации (выключатели, кнопки и т.п.) шумомер и кабель (провода).

2.3.2.4 При необходимости получить доступ к клеммному зажиму 12 оповещателя для временного подключения кабеля (без пропускания его через втулку 15 и герметизации):

- шестигранным ключом «на 2» вывернуть винт 14 на (1,2…1,5) мм. Начать отворачивать втулку 16 рукой или ключом «на 32», используя специальные «лыски» на втулке 16. Втулка 16, после преодоления момента затяжки, должна легко отворачиваться усилием рук. При затруднении - вывернуть винт 14 ещё 1/4…1/2 оборота для выведения его из зацепления за буртик штуцера 2 (повторяется несколько раз при необходимости).

- открутить и отсоединить от штуцера 2 кабельный ввод (детали 15…18, 20) - клеммный зажим 12 доступен.

Внимание! Винт 14, не выведенный из зацепления за буртик штуцера 2 при откручивании повредит штуцер; в то же время, винт 14, выкрученный на слишком большую длину, упрётся в кожух 1 (между крепёжными отверстиями) и повредит его. Будьте внимательны - выворачивайте винт 14 единовременно на 1/4…1/2 оборота с последующим контролем лёгкости отворачивания втулки 16 усилием руки. Полное выворачивание винта 14 из втулки 16 не рекомендуется из-за риска его утери.

2.3.2.5 Подключить оповещатель, руководствуясь рис. Д.1, Д.2 подать соответствующее варианту исполнения напряжение питания (см. таблицу 1.1) и убедиться в наличие звуковой сигнализации.

Воздействуя магнитом из комплекта поставки, как указано в 1.7.2, убедиться, что происходят соответствующие изменения в работе сигнализации и выбрать требуемый режим работы.

Отключить не менее чем на 1 с электропитание оповещателя, затем повторно его подать и убедиться, что звуковой сигнал соответствуют последнему, выбранному при помощи магнита.

При необходимости - сделать отметку в паспорте о проведённых изменениях сигнализации.

2.3.2.6 Ток потребления можно измерить, включив в разрыв цепи электропитания миллиамперметр в соответствующем измеряемому току режиме (для измерения постоянного или переменного тока).

2.3.2.7 Уровень громкости звукового сигнала измеряется шумомером в режиме «dBA»: - шумомер размещается напротив отверстий звукоизлучателя на расстоянии (1±0,02)м от лицевой поверхности оповещателя. Измеренный уровень громкости звукового сигнала должен быть не менее указанного в 1.2.1 значения.

2.3.2.8 Для оповещателя с временным подключением кабеля (доступ к клеммному зажиму был выполнен по 2.3.2.4) выполнить:

- отключить провода от клеммного зажима оповещателя руководствуясь рис. Д.1, фрагменты А, Б;

- завернуть кабельный ввод (детали 16…18, 20 в сборе) на штуцер 2 и затянуть усилием руки;

- завернуть до упора винт 14.

2.3.3 Указания по размещению

Оповещатели рекомендуется размещать на плоских вертикальных поверхностях (стенах, столбах и др.) на высоте не менее 2,3 м над уровнем пола (земли) но не менее 150 мм от потолка.

Внимание! Во взрывоопасной зоне оповещатель с корпусом без задней металлической панели в обязательном порядке должен крепится на плоской твёрдой поверхности (стена, панель, щит) с использованием предназначенных для этого установочных проушин корпуса (см. 1.9.1).

Для исключения риска забивания звукоизлучателя грязью, водой/снегом (с возможным последующим замерзанием и снижением громкости звукового сигнала) оповещатели при установке вне помещений рекомендуется размещать в защищённых от прямых осадков и сильных ветров местах, по-возможности исключающих попадание и скопление грязи, листвы (мусора), снега, льда.

2.3.4 Монтаж

2.3.4.1 Общие указания (позиции деталей - по рис. В.1, Г1)

Монтаж и подключение оповещателя проводить с соблюдением указаний 2.1, 2.2.

Для установки оповещателя потребуется инструмент соответствующий способу его крепежа, а для подключения – инструмент, указанный в 1.8.

Оберегайте оповещатель от ударов и падений, повреждения лакокрасочного покрытия.

Для присоединения к устройству должен применяться кабель круглого сечения с наружным диаметром, соответствующим указанному в 1.2.6.

Втулка уплотнительная 15 должна соответство-вать диаметру подключаемого кабеля! Диапазон диаметров кабелей, допущенных к вводу через уплотнительные втулки из комплекта оповещателя, указан на их торцевых поверхностях.

Внимание! При подключении (отключении) кабеля электропитания существует риск обрыва / замыкания проводов кабеля и/или повреждения клеммного зажима 12; для избежания этого следует:

- не допускать проворачивания присоединённого к зажиму 12 кабеля более чем на ½ оборота;
- при отворачивании (заворачивании) втулок 17 или 22, втулка 16 должна обязательно удерживаться от проворачивания ключом;
- соблюдать порядок выполнения действий, указанный в п.п. 2.3.4.3...2.3.4.9.

Не допускайте при разгерметизированном кабельном вводе попадания внутрь него влаги и посторонних предметов.

После подключения резьбовая втулка 16 должна быть завернута до упора и предохранена от самоотвинчивания затяжкой винта 14.

Резьбовая втулка 17 должна быть затянута с усилием (30±2) Н·м; кабель не должен перемещаться или проворачиваться в резиновом уплотнении; втулка уплотнительная 15 (рис. В.1) должна обхватывать наружную оболочку кабеля по всей своей длине.

При применении устройств крепления защитной оболочки кабеля - защитная оболочка кабеля должна быть закреплена в устройствах крепления, установленных как показано на рис. Г.1.

2.3.4.2 Крепление оповещателя

В выбранном для установки оповещателя месте следует подготовить посадочные места для его крепления (например, просверлить отверстия, установить дюбели для вворачивания крепёжных винтов или болтов или др.). Установочные размеры указаны на рис. В.1.

Закрепить оповещатель на вертикальной панели через отверстия корпуса.

Заземлить оповещатель, закрепив лепесток заземляющего провода болтом 7 (рис. В.1), зажав его между шайбами 9.

2.3.4.3 Получение доступа к клеммному зажиму

Для доступа к клеммному зажиму оповещателя (по рис. В.1):

1) Используя два ключа «на 32»:

- одним ключом удерживать втулку 16 за специально сделанные для этой цели «лыски»;

- вторым ключом начать отворачивать резьбовую втулку 17.

После преодоления момента затяжки резьбовая втулка 17 отворачивается на 2…3 оборота (можно усилием рук). Полностью отворачивать втулку 17 не рекомендуется - из-за риска выпадания и утери втулки нажимной 18.

3) Шестигранным ключом «на 2» вывернуть винт 14 на (1,2…1,5) мм. Рукой или ключом «на 32» начать отворачивать втулку 16. Втулка 16, после преодоления момента затяжки, должна легко отворачиваться усилием рук. При затруднении - вывернуть винт 14 ещё 1/4…1/2 оборота для выведения его из зацепления за буртик штуцера 2 (повторяется несколько раз при необходимости).

Внимание! Винт 14, не выведенный из зацепления за буртик штуцера 2, при откручивании повредит штуцер; в то же время, винт 14, выкрученный на слишком большую длину, упрётся в кожух 1 (между крепёжными отверстиями) и повредит его. Будьте внимательны - выворачивайте винт 14 единовременно на 1/4…1/2 оборота с последующим контролем лёгкости отворачивания втулки 16. Полное выворачивание винта14 из втулки 16 не рекомендуется из-за риска его утери.

4) Открутить и отсоединить от штуцера 2 кабельный ввод (детали 15…18), при необходимости сдвинув его по кабелю, если тот установлен. При наличии кабеля - удерживать его от проворачивания.

Клеммный зажим 12 доступен.

2.3.4.4 Подключение кабеля электропитания

Внимание ! При использовании устройств крепления защитной оболочки кабеля по рис. Г.1 - см. соответствующий подпункт 2.3.4.6...2.3.4.9.

1) Подготовить кабель требуемой длины и проложить его в соответствии со схемой применения (проектом).

2) Выполнить 2.3.4.3 (для оповещателя без кабеля) и(или) 2.3.4.5 (для оповещателя с ранее присоединённым кабелем).

3) Рассоединить втулки 16 и 17, открутив при необходимости втулку резьбовую 17. Извлечь втулку нажимную 18, удалить шнур резиновый 20 из втулки уплотнительной 15.

4) Подобрать втулку уплотнительную 15 из комплекта поставки к диаметру присоединяемого кабеля. Диапазон диаметров кабеля, допустимых для уплотнения втулкой указан на её торцевой поверхности - см. рис. В.1 - справа.

5) Собрать кабельный ввод как указано на рис. В.1: - установить подобранную в 4) втулку уплотнительную 15 во втулку 16, потом установить втулку нажимную 18 и навернуть втулку резьбовую 17 на резьбу втулки 16 (не затягивая).

6) Пропустить присоединяемый конец кабеля в отверстие уплотнительной втулки 15 и сдвинуть собранный кабельный ввод (детали 15…18) по кабелю на расстояние, удобное для разделки конца кабеля и его подключения.

Примечание - порядок выполнения перечислений 6) и 7) можно поменять местами, если так удобнее.

7) Подготовить конец кабеля, как показано на рис. Д.1В:

- снять изоляцию с подключаемого конца кабеля на длину А - по рис. Д.1;

- снять изоляцию с проводов по длине трубчатого наконечника - на (8…10) мм;

- надеть наконечники на концы проводов и обжать специальным обжимным инструментом.

Примечания

1) Рекомендуется трубчатый наконечник длиной 8 мм;
2) Допускается зачистка и облуживание концов проводов на длину (8…10) мм припоем ПОС-61.
Внимание! Не рекомендуется использовать активные флюсы - риск последующего коррозионного разрушения жил провода.
3) Порядок выполнения перечислений 6) и 7) можно поменять местами, если так удобнее.

8) Закрутив втулку резьбовую 17 (сохраняя подвижность кабеля во втулке 15), прижать конусную часть втулки 15 к конусной поверхности втулки 16. Выровнять край изоляции кабеля так, чтобы она выступала из втулки 15 на расстояние (3…5) мм (см. рис. В.1) и сделать отметку на кабеле по торцу втулки 17.

9) Подключить, соблюдая полярность, подготовленные в 7) концы проводов кабеля к зажиму 12 (см. рис. Д.1 - фрагменты А, Б):

- вставить в прямоугольное отверстие зажима 12 отвёртку (см. 1.8(5)), отжать пружину зажима;
- вставить конец кабеля в отверстие зажима 12 до упора и извлечь отвёртку - пружина зажима зафиксирует провод;
- потянув провод, убедиться в надёжности присоединения;
- повторить операцию для второго провода кабеля.

10) Удерживая кабель от поворачивания, подвести кабельный ввод (детали 15…18) к штуцеру 2 и навернуть втулку 16 на штуцер 2 до упора усилием руки. При необходимости - шестигранным ключом «на 2» скорректировать положение винта 14 - он не должен препятствовать наворачиванию втулки 16.

11) Ключом «на 32», используя лыски на корпусе втулки 16 подзатянуть её до ощутимого упора - не более чем на 1/4 оборота и убедиться, что она заняла положение, указанное на рис. В.1, а винт 14 доступен для заворачивания.

12) Переместить кабель вдоль его оси так, чтобы метка, установленная в 8) совпала с торцом втулки резьбовой 17 и удерживая его от перемещения ключом «на 32» затянуть втулку резьбовую 17 до ощутимого сопротивления - втулка уплотнительная 15 должна охватить и зафиксировать кабель.

13) Используя два ключа «на 32»: - одним удерживать втулку 16 от проворачивания за лыски на её поверхности, вторым - затянуть втулку 17 с моментом (30±2) Н·м.

14) Потянув за кабель, убедиться, что втулка уплотнительная 15 плотно его охватывает и фиксирует: кабель не должен проворачиваться и вытягиваться относительно втулки 15.

15) Шестигранным ключом «на 2» завернуть винт 14 до упора – втулка 16 предохранена от самоотворачивания.

Оповещатель подключён и готов к работе или проверке работоспособности.

2.3.4.5 Отключение проводов кабеля

Для отключения (отсоединения) провода(ов) кабеля от зажима 12 (для устранения ошибки подключения или демонтажа) следует получить доступ к клеммному зажиму, при необходимости выполнив 2.3.4.3 (при наличии устройств крепления защитной оболочки кабеля - выполнить 2.3.4.6...2.3.4.9 в обратном порядке, производя действия, обратные указанным в них - отвернуть, отключить, отсоединить и т.п).

Далее следует:

- вставить в прямоугольные отверстия зажима 12 отвёртку (см. 1.8(5)), отжать пружину зажима и потянув, извлечь провод из зажима - см. рис. Д.1,Б.
- повторить операцию для второго провода кабеля (при необходимости);
- выполнить правильное подключение по 2.3.4.4 (или, при необходимости демонтажа, снять кабельный ввод - детали 15…18 - с отсоединённого от зажима кабеля и выполнить 2.4.4.2, 2.4.4.3).

2.3.4.6 Для устройства крепления металлорукава **УКМ** по рис. Г.1А, следует:

1) Выполнить 2.3.4.4 - перечисления 1)…4).

2) Выполнить 2.3.4.4, перечисление 5), используя вместо втулки резьбовой 17 втулку 17а, в которую ввернуть корпус УКМ 21а используя уплотнительное кольцо 21б -

как показано на рис. Г.1А и Г.1Д. При этом для исполнения УКМ-…НЖ корпус 21а рекомендуется затягивать ключом (размер S1 указан в таблице рисунка Г.1).

3) Кабель установить в металлорукав, соответствующий применяемому УКМ - см. 1.6.4 и таблицу на рис. Г.1.

4) На подключаемый к оповещателю конец металлорукава установить в указанной последовательности детали УКМ (см. рис. Г.1Д):

- надеть гайку накидную 21в;
- надеть уплотнитель металлорукава 21г;
- ввернуть ввёртыш 21д.

Вытянуть подключаемый конец кабеля из металлорукава на (130…180) мм.

5) Выполнить 2.3.4.4, перечисления 6)…15), при этом операции, указанные для втулки 17, выполнить для втулки 17а.

6) Вставить конец металлорукава с установленным ввёртышом 21д в установленный во втулке 17а корпус УКМ 21а (рис. Г.1А) и закрепить его гайкой накидной 21в (см. рис. Г.1Д). Для исполнения УКМ-…НЖ гайку накидную 21в рекомендуется затягивать ключом - размер S2 указан в таблице рисунка Г.1.

Оповещатель подключён и готов к работе или проверке работоспособности.

2.3.4.7 Для устройства крепления трубы **УКТ** по рис. Г.1Б, следует:

1) Убедиться, что последний участок трубы, присоединяемый к оповещателю:

- имеет на конце резьбу, соответствующую резьбе во втулке 17б (при необходимости нарезать резьбу) или применить переходную втулку;
- соединяется с основным участком трубы при помощи соединительной муфты (с левой и правой резьбами) или при помощи другого устройства, обеспечивающего соединение и стягивание труб без их вращения.

2) Убедиться в правильности (точности) подвода трубы к месту установки оповещателя и соблюдения условий:

- кабельный ввод (детали 15…16, 17б, 18) должны занимать положение, указанное на рис. В.1;
- последний сегмент трубы должен быть завёрнут во втулку 17б до упора;
- трубы должны входить в соединительную муфту не менее чем на 3/4 длины резьбы муфты с каждого её торца.

При необходимости следует изменить место крепления оповещателя, длину сегментов трубы или длину муфты - что проще и не противоречит проекту.

3) Выполнить 2.3.4.4, перечисление 1) установив кабель в трубу. Предназначенный для подключения оповещателя конец кабеля должен выступать из трубы не менее чем на 150 мм.

2) Выполнить 2.3.4.4, перечисления 2)…15), со следующими изменениями:

- вместо втулки резьбовой 17 использовать втулку 17б - см. рис. Г.1Б;
- в перечислении 6) собранный кабельный ввод (детали 15…18) сдвигать по кабелю до трубы.

3) Вращением соединительной муфты отсоединить последний сегмент трубы, после чего ввернуть его до упора во втулку 17б. При необходимости на присоединительную резьбу нанести герметик, излишки герметика удалить.

4) Состыковать сегменты трубы при помощи соединительной муфты, с использованием при необходимости герметика; излишки герметика удалить.

Оповещатель подключён и готов к работе или проверке работоспособности.

2.3.4.8 Для устройства крепления бронированного кабеля **УКБК16** по рис. Г.1В, следует:

1) Выполнить 2.3.4.4, перечисления 1)…3).

2) Подготовить подключаемый конец бронированного кабеля (см. рис. Д.1,В):

- убедиться, что кабель по броне проходит в отверстие втулки конусной 18б;
- удалить «броню» на длину (82…85) мм, освободив внутреннюю часть кабеля в

пластиковой оболочке для последующего уплотнения её втулкой 15;

- выполнить 2.3.4.4, перечисление 7).

3) Подобрать втулку уплотнительную 15 из комплекта поставки по диаметру внутренней (уплотняемой) части присоединяемого кабеля - диапазон диаметров кабеля, допустимых для уплотнения втулкой указан на её торцевой поверхности (см. рис. В.1, справа).

5) Надеть на подготовленный кабель втулки 17, 18б, сдвинув их на «броню».

6) Подготовить втулку 18а, при необходимости воспользовавшись инструментом отогнуть и завести броню между конусными поверхностями втулок 18а, 18б не допуская выступания кромок за обращённую в сторону конца кабеля торцевую поверхность втулки 18а.

7) Надеть подобранную в 3) втулку уплотнительную 15 на кабель, подвести и прижать к торцу втулки 18а до упора. При этом броня кабеля должна быть плотно зажата между втулками 18а, 18б.

Убедиться, что кромка изоляции кабеля со стороны подключения выступает из втулки уплотнительной 15 не менее чем на 3 мм (т.е. уплотняемая поверхность кабеля превышает длину втулки 15 на (3…5) мм).

8) Подвести втулку 17 и прижать к торцу втулки 18б. Сделать отметку на кабеле по торцу втулки 17 для последующего контроля гарантированного выступания кромки кабеля из втулки 15.

9) Пропустить концы кабеля во втулку 16 надеть её на втулку уплотнительную 15, затем ввернуть втулку 16 во втулку 17. При этом удерживать кабель от перемещения относительно пакета втулок 15, 18а, 18б, 17.

10) Продолжить вворачивание втулки 16 во втулку 17. Выровнять положение кабеля по метке, сделанной в 8) и слегка затянуть (до прекращения перемещения кабеля во втулке 15) резьбовое соединение втулок 16 и 17: - кабельный ввод, состоящий из втулок 15…18а, 18б должен быть зафиксирован на присоединяемом конце кабеля.

11) Убедиться, что длина проводов, выступающих из втулки 16 достаточна для подключения к зажиму 12. В противном случае - рассоединить втулки 16 и 17, снять втулки 16 и 15, 18б с кабеля, сдвинуть втулки 17, 18б на кабель. Инструментом удалить несколько мм брони и изоляции с уплотняемой поверхности кабеля - тем самым увеличив длину присоединяемых проводов кабеля. После этого повторить выполнение перечислений 6)…11).

12) Подвести втулку 16 к штуцеру 2 и подключить, соблюдая полярность концы проводов кабеля к клеммному зажиму 12 (см. рис. Д.1 - фрагменты А, Б).

13) Навернуть втулку 16 на штуцер 2 на 1…1,5 оборота.

14) Не допуская рассоединения втулки 16 и штуцера 2, ослабить втулку 17 до свободного проворачивания кабеля во втулке 15. При этом следить, чтобы зажимаемый участок брони кабеля оставался между втулками 18а, 18б.

15) Удерживая кабель от проворачивания относительно кожуха 1 оповещателя навернуть втулку 16 на штуцер 2 до упора (втулка 16 должна достаточно легко наворачиваться усилием рук).

16) Удерживая кабель от проворачивания относительно кожуха 1 оповещателя навернуть втулку 17 на втулку 16.

17) После фиксации кабеля втулками 15, 18а, 18б - выполнить 2.3.4.4, перечисления 13)…15), завершив подключение кабеля.

Оповещатель подключён и готов к работе или проверке работоспособности.

2.3.4.9 Для устройства крепления бронированного кабеля герметизированного **УКБКГ16** по рис. Г.1Г, следует:

1) Выполнять 2.3.4.8, перечисления 1)…3).

2) Убедиться, что диаметр кабеля по броне позволяет пропустить его во втулку резьбовую 17 и подобрать кольцо уплотнительное 23 по диаметру присоединяемого

кабеля.

5) По. рис. Г.1Г надеть на кабель и сдвинуть на «броню» в следующей последовательности: - втулку резьбовую 17, шайбу УКБКГ 24, кольцо уплотнительное 23, втулку УКБКГ 22.

6) Надеть на кабель втулку 18б и подготовить втулку 18а. При необходимости воспользовавшись инструментом, отогнуть и завести броню между конусными поверхностями втулок 18а, 18б не допуская выступания кромок за обращённую в сторону конца кабеля торцевую поверхность втулки 18а.

7) Надеть подобранную в 1) втулку уплотнительную 15 на кабель, подвести и прижать к торцу втулки 18а до упора. При этом броня кабеля должна быть зажата между втулками 18а, 18б.

Убедиться, что кромка изоляции кабеля со стороны подключения выступает из втулки уплотнительной 15 не менее чем на 3 мм (т.е. уплотняемая поверхность кабеля превышает длину втулки 15 на (3…5) мм).

8) Подвести втулку 22 и прижать к торцу втулки 18б. Сделать отметку на кабеле по торцу втулки 22 для последующего контроля гарантированного выступания кромки кабеля из втулки 15.

9) Пропустить концы кабеля во втулку 16 надеть её на втулку уплотнительную 15, затем начать вворачивать втулку 16 во втулку УКБКГ 22, удерживая кабель от перемещения относительно пакета втулок 15, 18а, 18б, 22.

10) Продолжить вворачивание втулки 16 во втулку 22. Выровнять положение кабеля по метке, сделанной в 8) и слегка затянуть (до прекращения перемещения кабеля во втулке 15) резьбовое соединение втулок 16 и 22: - «сборка» втулок 15, 18а, 18б, 22 должна зафиксироваться на присоединяемом конце кабеля.

11) Убедиться, что длина проводов, выступающих из втулки 16 достаточна для подключения к зажиму 12. В противном случае - рассоединить втулки 16 и 22, снять втулки 16 и 15, 18б с кабеля, сдвинуть втулки 22, 18б на кабель. Инструментом удалить несколько мм брони и изоляции с уплотняемой поверхности кабеля - тем самым увеличив длину присоединяемых проводов кабеля. После этого повторить выполнение перечислений 6)…11).

12) Подвести втулку 16 к штуцеру 2 и подключить, соблюдая полярность концы проводов кабеля к клеммному зажиму 12 (см. рис. Д.1 - фрагменты А, Б).

13) Навернуть втулку 16 на штуцер 2 на 1…1,5 оборота.

14) Не допуская рассоединения втулки 16 и штуцера 2, ослабить втулку 22 до свободного проворачивания кабеля во втулке 15. При этом следить, чтобы зажимаемый участок брони кабеля оставался между втулками 18а, 18б.

15) Удерживая кабель от проворачивания относительно кожуха 1 оповещателя навернуть втулку 16 на штуцер 2 до упора (втулка 16 должна достаточно легко наворачиваться усилием рук).

16) Удерживая кабель от проворачивания относительно кожуха 1 оповещателя навернуть втулку УКБКГ 22 на втулку 16.

17) Используя два ключа «на 32»: - одним удерживать втулку 16 от проворачивания за лыски на её поверхности, вторым - затянуть втулку 22 с моментом (30±2) Н·м.

18) Потянув за кабель, убедиться, что втулка уплотнительная 15 плотно его охватывает и фиксирует: кабель не должен проворачиваться и вытягиваться относительно втулки 15.

19) Подвести детали 23, 24, 17 (рис. Г.1Г) ко втулке УКБКГ 22 и завернуть ключом «на 32» втулку 17 до упора: кольцо уплотнительное 23 должно плотно обхватить кабель, герметизируя место ввода кабеля.

20) Шестигранным ключом «на 2» завернуть винт 14 до упора – втулка 16 предохранена от самоотворачивания.

Оповещатель подключён и готов к работе или проверке работоспособности.

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОВЕЩАТЕЛЯ

2.4.1 Порядок работы

Использование оповещателя производится в соответствии с его принципом работы, приведённым в 1.7 - при подаче напряжения питания звучит ранее выбранный звуковой сигнал.

Рекомендуемые режимы подачи электропитания:

- длительность подачи напряжения питания - не менее 1 с;
- повторная подача напряжения питания - не ранее, чем через 0,3 с после предшествующего отключения электропитания.

Смену режимов работы сигналов проводить в соответствии с 1.7.2.

2.4.2 Указания по эксплуатации

При эксплуатации учитывать ограничения, указанные в 2.1, соблюдать меры безопасности, указанные в 2.2.

Проверку работоспособности и контроль параметров следует проводить в соответствии с 2.3.2.

Монтаж / подключение оповещателя проводить по 2.3.4.2…2.3.4.9, демонтаж / отключение - по 2.4.4.

Оповещатель имеет высокий уровень защиты от проникновения пыли и воды - пыленепроницаем, стоек к воздействию сильных струй, выдерживает кратковременное погружение в воду. Однако потребитель должен самостоятельно проводить мероприятия по недопущению накопления (в т.ч. замерзания) грязи/воды/снега/льда, препятствующих слышимости звуковых сигналов (см. также рекомендации 2.3.3).

2.4.3 Действия при возможных неисправностях

Перечень критических отказов оповещателя приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание отказа	Причина	Действия
Оповещатель не работоспособен	Несоответствие питающего напряжения или полярности подключения.	Проверить и привести в соответствие
	Обрыв или замыкание питающих цепей.	
	Неправильное полярность соединения цепей в оповещателе, обрыв или замыкание цепей	Привести в соответствие со схемами применения. Проверить надёжность зажатия проводов кабеля в клеммном зажиме устройства. Проверить выполнение требований 2.3.4.1 и повторить при необходимости 2.3.4.2…2.3.4.9
Не обеспечивается выполнение требуемых функций. Не соответствие технических параметров	Попадание в отверстия звукоизлучателя (в т.ч. последующее замерзание) грязи, воды, снега при несоблюдении рекомендаций по размещению и установке.	При необходимости отогреть. Аккуратно, не вызывая механических повреждений очистить (промыть и высушить). Выполнить рекомендации 2.3.3 по размещению.
	Несоответствие значения питающего напряжения или сечения подводящего электрокабеля	Проверить и привести в соответствие
	Неизвестна	Консультироваться с сервисной службой предприятия-изготовителя

2.4.4 Демонтаж

2.4.4.1 Демонтаж производить с обязательным соблюдением указаний 2.2.

Для отключения присоединённого кабеля, выполнить указания 2.3.4.5.

2.4.4.2 Снятый кабельный ввод (детали 15…18) установить на штуцер 2 оповещателя по рис. В.1, завернув «от руки»; концы проводов кабеля обезопасить принятым в эксплуатирующей организации способом.

2.4.4.3 Отсоединить лепесток провода заземления, открутив болт 7 (рис. В.1). Открутив болты (винты) крепления оповещателя, снять его с места установки и подготовить для перемещения в место хранения / обслуживания / ремонта.

2.5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Перечень возможных ошибок персонала, (пользователя), приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Описание ошибки, действия персонала	Возможные последствия	Предотвращающие действия
Неправильно закреплен кабельный ввод, или не правильно собраны (или установлены не все) детали кабельного ввода	Не обеспечивается требуемый уровень взрывозащиты. Не исключено воспламенение и взрыв среды во взрывоопасной зоне.	Отключить питание и устранить несоответствие.
	Попадание воды в кабельный ввод. Отказ устройства и системы автоматики, обеспечиваемой им (например, системы предотвращения переполнения резервуара с нефтепродуктами). В результате, возможен розлив нефтепродуктов, возникновение взрывоопасной среды, возгорание, взрыв, пожар.	1. При раннем обнаружении: отключить питание оповещателя, просушить полость кабельного ввода до полного удаления влаги. 2. При позднем обнаружении (появление коррозии, наличие воды в клеммнике, изменение цвета, структуры поверхности материалов деталей) – ремонт на предприятии-изготовителе.
Неправильно выполнены соединения цепей, монтаж и прокладка кабелей	Возникновение недопустимого нагрева поверхности устройства и (или) искрения. В результате, возможно возгорание взрывоопасной среды, взрыв, пожар.	Отключить питание оповещателя. Устранить несоответствия. Проверить электрические параметры цепей и источников электропитания на соответствие РЭ.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание производится с целью обеспечения работоспособности и сохранения эксплуатационных и технических характеристик оповещателя, в том числе обуславливающих его взрывобезопасность, в течение всего срока эксплуатации.

3.2 Техническое обслуживание заключается в проведении профилактических работ, которые включают:

- осмотр и проверку внешнего вида. При этом проверяется отсутствие механических повреждений, целостность маркировки, прочность крепежа составных частей оповещателя, удаляются загрязнения с его поверхностей;

- проверку установки оповещателя. При этом проверяется прочность, крепления оповещателя, правильность установки в соответствии с чертежами рисунков В.1, Г.1, герметичность кабельного ввода;

- проверку надежности подключения оповещателя. При этом проверяется отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительного кабеля и

заземляющего провода.

Профилактические работы должны осуществляться не реже одного раза в год в сроки, устанавливаемые в зависимости от условий эксплуатации.

3.3 Во время выполнения профилактических работ необходимо выполнять указания 2.2.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Ремонт оповещателя производится на предприятии-изготовителе.

4.2 Ремонт, заключающийся в замене вышедших из строя или утерянных съёмных деталей кабельного ввода и / или устройств крепления защитной оболочки кабеля может производиться эксплуатирующей организацией. Запасные части поставляются предприятием-изготовителем. При ремонте руководствоваться указаниями 2.2, 2.3, указаниями и рисунками приложений В, Г.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия транспортирования в заводской упаковке:
- климатические - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150
  (при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до +60°С);
- механические – С по ГОСТ Р 51908.

5.2 Условия хранения по ГОСТ15150 (без консервации):
- в нераспакованном виде – 5 (ОЖ4);
- в распакованном виде – I (Л).

5.3 Срок хранения - не ограничен (включается в срок службы).

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо проводить в соответствии с законодательством стран Таможенного союза по инструкции эксплуатирующей организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Обязательное)
ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

А.1 Ссылочные нормативные документы приведены в таблице А.1

Таблица А.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, в котором дана ссылка
ГОСТ 11371-78 Шайбы. Технические условия.	Приложение В
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.	1.1.4
ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).	1.2.8, В.6
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.	1.1.3, 1.2.5, 5.1, 5.2
ГОСТ 17473-80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры.	Приложение В
ГОСТ 18907-73 Прутки нагартованные,термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионностойкой стали. Технические условия	Приложение В
ГОСТ 2060-2006 Прутки латунные. Технические условия (с Изменением N 1)	Приложения В, Г
ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.	В.3, Приложение В
ГОСТ 21488-76 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.	В.3, Приложение В
ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации	1.1.3, 1.2.6
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)	2.2.1
ГОСТ 30852.16-2002 (МЭК 60079-17:1996) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)	2.2.1
ГОСТ 30852 18-2002 (МЭК 60079-19:1993) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)	2.2.1
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.	2.2.1, В.1, В.2
ГОСТ 31610.10-1-2022 (IEC 60079-10-1:2020) Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды	2.2.1
ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014 Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»	В.1, В.6
ГОСТ 31610.19-2014/ IEC 60079-19:2010 Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования	2.2.1
ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017) Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные (с Поправками)	2.2.1

Окончание таблицы А.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, в котором дана ссылка
ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки	В.3
ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки	Приложение В
ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия	В.8
ГОСТ 6402-70 Шайбы пружинные. Технические условия	Приложение В
ГОСТ 7805-70 Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры	Приложение В
ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d».	В.1, В.4, В.5
ГОСТ IEC 60079-14:2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок	1.1.2, 2.2.1
ГОСТ IEC 60079-17:2013 Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок	2.2.1
ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний	Введение (сноска), 1.1.5
ГОСТ Р 51908-2002 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования	5.1
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (Утверждены Министерством энергетики РФ. Приказ от 13 января 2003 г. № 6)	2.2.1
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), гл. 7.3	2.2.1
Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)	Введение (сноска), 1.1.5
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»	Введение (сноска), 1.1.2, 1.4.1, 1.9.1, 2.2.4, В.9
ТУ 2512-009-46521402-2003 Смесь резиновая невулканизированная серии "РС" с пониженным коэффициентом трения. Технические условия.	Приложения В, Г
ТУ 2252-002-44297874-99 Технические условия "Клеи эпоксидные эластифицированные"	Приложение В
ТУ 38 0051166-2015 «Смеси резиновые для резинотехнических изделий авиационной техники»	Приложения В, Г
ТУ 38.103508-81 Компаунды кремнийорганические типа "Виксинт". Технические условия	Приложение В
ТУ 6-05-988-87 Полиамид-6 блочный (капролон В). Технические условия	Приложение В

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(Обязательное)

ОБОЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Б.1 В технической документации и при заказе оповещатели обозначаются:

Оповещатель ВС-6М-**А-Г-Д**[1] СЕНС.424411.001.01 ТУ,

где:

Оповещатель - наименование изделия (рекомендуемое)[2];

ВС-6М - обозначение модификации - звуковой, модернизированный;

СЕНС.424411.001.01 ТУ - указание технических условий на оповещатели «ВС» (если требуется)[3];

А, **Г**, **Д** – обязательные коды исполнения, учитывающие конструктивные и эксплуатационные особенности оповещателя:

А - номинальное напряжение электропитания:

- **6В** - напряжение питания 6В постоянного тока;
- **12В** - напряжение питания 12В постоянного тока;
- **24В** - напряжение питания 24В постоянного тока;
- **220В** - напряжение питания 220В переменного тока.

Г - материал корпуса [3]:

- нет - обычное исполнение - кожух оповещателя и штуцер выполнены из алюминиевого сплава, задняя панель (поз. 6 на рис. В.1) отсутствует;
- **НЖ** - кожух, штуцер и задняя панель выполнены из коррозионностойких («нержавеющих») сталей.

Д - обычное / щитовое исполнение [4] [5]:

- нет - обычное исполнение - с кабельным вводом;
- **Щ** - щитовое исполнение - без кабельного ввода, для монтажа на щит / плоскую панель: несъёмный кабель выведен на задней поверхности оповещателя и должен подключаться за щитом с использованием клеммной коробки.

Б.2 Комплектация оповещателя, обозначаемого при заказе по Б.1:

- детали 15, 17, 18, 20 кабельного ввода установленны во втулку 16, втулка 15 предназначена для кабеля диаметром (5…8) мм (рис. В.1);
- две дополнительных втулки уплотнительных 15 для подключения кабеля диаметром (8…10) мм и (10…12)мм.

---

[1] - «пропущенные» коды **Б**, **В** и неуказанный код **Е** - зарезервированы;
[2] - допустимые варианты: «сигнализатор», «сигнализатор (оповещатель)» или не указывается;
[3] - указание технических условий для заказа оповещателя не обязательно, ТУ в бухгалтерских документах не указываются.
[4] - опции «**НЖ**» и «**Щ**» кодов Г, Д и их сочетание требуют обязательного согласования с предприятием изготовителем по цене и срокам поставки;
[5] - руководство по эксплуатации оповещателя щитового («**Щ**») исполнения приводится в другом документе и в данном РЭ не рассматривается.

Б.3 Обозначения устройств крепления защитной оболочки кабеля

В дополнение к указанной в Б.2 комплектации или отдельно можно приобрести:

1) Устройство крепления металлорукава **УКМ**… (рис. Г.1А), состоящее из втулки резьбовой 17а, резьбового крепёжного элемента РКн-… или МВН… (поз. 21 на рис. Г.1, размеры - по таблице).

Обозначение (перечислены совместимые варианты):

УКМ10, **УКМ12**, **УКМ15**, **УКМ20/D12**,
УКМ10-НЖ, **УКМ12-НЖ**, **УКМ15-НЖ**, **УКМ20-НЖ/D12**,

где:

УКМ - сокращение по начальным буквам от «устройство крепления металлорукава»;

10, **12**, **15**, **20** - обозначение внутреннего диаметра металлорукава, для крепления которого предназначено устройство (в мм);

НЖ - материал детали поз. 21 (рис. Г.1) - коррозионностойкая сталь (рекомендуется для оповещателей исполнения «НЖ»), не указывается для обычного исполнения;

D12 - устройство предназначено для кабельного ввода «D12».

2) Устройство крепления трубы **УКТ…** под требуемый присоединительный диаметр трубы (рис. Г.1Б), состоящее из втулки резьбовой 17б.

Обозначение (перечислены совместимые варианты):

УКТ1/2-Л, **УКТ1/2-НЖ**,

где:

УКТ - сокращение по начальным буквам от «устройство крепления трубы»;

1/2 - присоединительный размер трубы (в дюймах);

Л, **НЖ** - материал - никелированная латунь (Л) или коррозионностойкая сталь (НЖ).

3) Устройство крепления бронированного кабеля **УКБК16** (рис. Г.1В), в составе двух втулок конусных 18а, 18б.

Обозначение (перечислены совместимые варианты):

УКБК16-Л, **УКБК16-НЖ**,

где:

УКБК - сокращение по начальным буквам от «устройство крепления бронированного кабеля»;

16 - максимальный наружный диаметр подключаемого кабеля по броне (в мм);

Л, **НЖ** - материал - никелированная латунь (Л) или коррозионностойкая сталь (НЖ).

4) Устройство крепления бронированного кабеля герметизированное **УКБКГ16** (рис. Г.1Г), в составе: втулки конусные 18а, 18б (рис. Г.1Б), втулка УКБКГ 22, кольцо уплотнительное D12-УКБКГ 23, шайба УКБКГ 24.

Обозначение (перечислены совместимые варианты):

УКБКГ16-Л, **УКБКГ16-НЖ**,

где:

УКБКГ- сокращение по начальным буквам от «устройство крепления бронированного кабеля герметизированное»;

16 - максимальный наружный диаметр подключаемого кабеля по броне (в мм);

Л, **НЖ** - материал - никелированная латунь (Л) или коррозионностойкая сталь (НЖ).

Внимание! Каждое из указанных выше в перечислениях 1)…4) устройств приобретается отдельно, комплектность по Б.2 не меняется.

Б.4 Примеры обозначений при заказе (слово «Оповещатель» условно пропущено):

«ВС-6М-220В» - с напряжением питания 220В переменного тока;

«ВС-6М-24В» - с напряжением питания 24В постоянного тока;

«ВС-6М-6В-НЖ» - с напряжением питания 6В постоянного тока, корпус с задней панелью выполнены из коррозионностойкой стали;

«ВС-6М-12В-Щ» - с напряжением питания 12В постоянного тока, щитовое исполнение (несъёмный кабель выведен на задней поверхности оповещателя);

«УКМ12-НЖ» - устройство крепления металлорукава с внутренним диаметром 12 мм, деталь 21 (рис. Г.1) изготовлена из коррозионностойкой стали (для оповещателя исп. «НЖ», отдельная строка в счёте или коммерческом предложении);

«УКБК16-НЖ» - устройство крепления бронированного кабеля с диаметром по броне до 16 мм
(отдельная строка в счёте или коммерческом предложении);

«УКТ1/2-НЖ» - устройство крепления трубы с дюймовой присоединительной резьбой G1/2 (отдельная строка в счёте или коммерческом предложении).

Б.5 Допускаются другие (не указанные в Б.1…Б.3) варианты обозначений, исполнений и комплектаций, указываемые при заказе текстом в произвольной форме и согласуемые по срокам изготовления и цене в индивидуальном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Обязательное)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

В.1 Взрывозащищённость оповещателя уровня Gb по ГОСТ 31610.0 достигается выполнением требований ГОСТ 31610.0 и комбинацией видов и уровней взрывозащиты:

- вида «взрывонепроницаемая оболочка «d» уровня «db», ГОСТ IEC 60079-1;
- вида «герметизация компаундом «m» уровня «mb», ГОСТ 31610.18.

Средства взрывозащиты показаны на рис. В.1.

В.2 Оповещатель имеет:

- высокую механическую прочность в соответствии с требованиями ГОСТ31610.0.
- наружный заземляющий зажим (детали 7, 8, 9);
- маркировку, указанную в 1.4.

Максимальная температура частей оповещателя не превышает допустимую для температурного класса Т5 (100ºС).

В.3 Детали 1 и 2 в оповещателях обычного исполнения изготовленны соответственно из АМцМ ГОСТ 21631 и АМг6 ГОСТ 21488 и имеют покрытие Хим.Окс.э, а их наружные (видимые) поверхности, покрыты краской полиэфирной порошковой с толщиной покрытия не более 0,2 мм (для предотвращения накопления зарядов статического электричества).

Детали, изготовленные из АМцМ ГОСТ 21631 содержат алюминия 98%, титана 0,2%, магния 0,05%; из АМг6 ГОСТ 4784 - алюминия 91%, титана 0,1%, магния 6,8%; из АМг2 ГОСТ 4784 - алюминия 95%, титана 0,15%, магния 2,6%.

Детали 1, 2, 6 оповещателей исполнения «НЖ» выполнены из коррозионностойких сталей (марки сталей указаны на рис. В.1, Г.1)

В.4 Взрывонепроницаемость кабельного ввода, образуемого деталями 15…18, достигается выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1. На поверхностях, обозначенных «Взрыв», не допускается наличие заусенцев, загрязнений, следов коррозии.

Соединение втулки 16 и штуцера 2 герметизируется уплотнительным кольцом 19. От самоотвинчивания втулка 16 предохраняется винтом 14.

При наворачивании по резьбе втулки 17 на втулку 16, она через шайбу нажимную 18 давит на уплотнительную втулку 15, которая упруго деформируется и плотно охватывает вводимый кабель (устанавливается потребителем вместо резинового шнура 20), обеспечивая герметичность внутреннего объёма кабельного ввода. Втулка 17 затягивается с моментом (30±2) Н·м.

Для уплотнения кабелей разного диаметра в комплект поставки оповещателя входят три уплотнительных втулки 15 - см. 1.6.3.

Для крепления защитной оболочки кабеля предназначены устанавливаемые на втулку 16 устройства, показанные на рис. Г.1.

В.5 Взрывонепроницаемость звукоизлучателя достигается соблюдением требований раздела 6 ГОСТ IEC 60079-1.

В.6 Полость оповещателя заполнена компаундом 4 (рис. В.1) в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.18. Это обеспечивает герметизацию и заключение электрических цепей в герметичную оболочку со степенью защиты IP66/IP67 по ГОСТ 14254 и отсутствие свободного объёма, что исключает возможность накопления взрывоопасных смесей внутри кожуха 1. Одновременно осуществляется защита компонентов схемы от воздействия климатических факторов внешней среды, обеспечивается виброустойчивость и вибропрочность оповещателя, улучшается распределение и отвод тепла.

В.7 Сопротивление изоляции между любым проводом присоединяемого кабеля и корпусом оповещателя, измеряемое при тестовом напряжении 500 В постоянного тока составляет не менее 20 МОм.

Электрическая изоляция оповещателей выдерживает проверку испытательным напряжением 500 В для исполнений с напряжением питания (6, 12, 24) В постоянного тока и 1500 В - для исполнения с питанием от сети переменного тока ~220В, 50 Гц.


В.8 Резьбовые части деталей 2, 16, 17 кабельного ввода и детали 7, 8, 9 зажима заземления (рис. В.1), а также резьбовые части деталей 17а, 17б устройств крепления защитной оболочки кабеля 22 (рис. Г.1), защищены от коррозии противокоррозионной смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

В.9 Знак "Х" в конце маркировки взрывозащиты означает необходимость соблюдения специальных условий эксплуатации (см. также 1.9.1, 2.2.4, 2.3.3):

- подключение свободного конца присоединённого к оповещателю кабеля должно быть выполнено вне взрывоопасной зоны или в соединительной коробке, сертифицированной на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 с соответствующей областью применения;

- установка во взрывоопасной зоне оповещателя с корпусом без задней металлической панели должна производиться путём крепления его на плоской твёрдой поверхности (стена, панель, щит) с использованием предназначенных для этого установочных проушин корпуса;

- допустимый ток короткого замыкания источника питания:
  8 А - для оповещателей с Uном. = (6…24) В,
  1 А - для оповещателей с Uном. = ~220 В.



*1 – В исполнении "НЖ" кожух и задняя панель из стали 12Х18Н10Т;

*2 – В обычном исполнении кожух из алюминиевого сплава, задняя панель отсутствует.


1 – кожух (АМцМ ГОСТ 21631 с покр. Хим.Окс.з / сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632);
2 – штуцер кабельного ввода (АМг6 ГОСТ 21488 с покр. Хим.Окс.з или Ан.Окс.хр. / сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632); **3** – решетка защитная (пруток ϕ4 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 18907); **4а** – компаунд («Виксинт К68» марка А ТУ 38.103508; **4б** – компаунд «Эпокси-Титан» ТУ 2252-002-44297874; **5** – отверстия звукоизлучателя; **6** – задняя панель (сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, только в исп. «НЖ»); **7** – болт М4-6gх12.58.019 ГОСТ 7805; **8** – шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402; **9** – шайба 4.03.019 ГОСТ 11371 (2 шт); **10** – табличка с маркировкой (АМг2); **11** – винт АМ2-6gх5.58.019 или АМ2-6gх5.36.016 ГОСТ 17473; **12** – клеммник; **13** – втулка изолирующая (полиамид ПА6 ТУ 6-05-988-87); **14** – винт установочный с внутренним шестигранником М4х4 Din 913 сталь коррозионностойкая А2); **15** – втулка уплотнительная (НО68-1НТА ТУ 38 0051166); **16** – втулка (ЛС 59-1 ГОСТ 2060 с покр. Хим.Нб.тв / сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632 или AISI 431); **17** – втулка резьбовая (ЛС 59-1 ГОСТ 2060 с покр. Хим.Нб.тв / сталь 4Х17Н2 ГОСТ 5632 или AISI 431); **18** – втулка нажимная (ЛС 59-1 ГОСТ 2060 с покр. Хим.Нб.тв / сталь 4Х17Н2 ГОСТ 5632 или AISI 431); **19** – кольцо уплотнительное 028-031-19-2 ГОСТ9833-73 (смесь резиновая РС-264 ТУ 2512-009-46521402-2003); **20** – шнур резиновый (смесь резиновая НО68-1НТА ТУ 38 0051166-2015), **Мг** – магнит выбора режима звукового сигнала; **Мг1** – удерживающий магнит.

Примечания:
1. Показан основной вариант без устройств крепления защитной оболочки кабеля, которые показаны на рис. Г.1;
2. Материал деталей 1, 2, 16, 17, 18 указан через косую черту – для исполнений: обычного / «НЖ»;
   материал деталей 7, 8, 9 в исполнении «НЖ» – коррозионностойкая сталь;
3. Видимые части кожуха 1 и штуцера 2, изготавливаемые из алюминиевого сплава (обычное исполнение), окрашены краской полиэфирной порошковой;
4. Лепесток заземляющего проводника зажимается между шайбами 9;
5. Маркировка на табличке 10 показана условно, для исп. «НЖ» – вместо таблички гравировка без полутонов в указанном месте;
6. Присоединительный кабель (показан пунктиром) устанавливается потребителем вместо шнура 20.


Рисунок В.1 - Чертёж средств взрывозащиты, конструкция и размеры

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(Обязательное)
ОСНАЩЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА


А) – Устройство крепления металлорукава УКМ...




Б) – Устройство крепления трубы УКТ...




В) – Устройство крепления бронированного кабеля УКБК16



Г) – Устройство крепления бронированного кабеля герметизированное УКБКГ16



Д) – Конструкция устройств крепления металлорукава УКМ...



Обычное исполнение (УКМ...) Исполнение "НЖ" (УКМ...-НЖ)

Обозначение	A, мм	S1, мм	S2, мм	B	d, мм	D, мм	h, мм	H, мм	H1, мм
УКМ10	22			M16x1,5	9	16,8	17,5	28	27
УКМ10-НЖ		24			8	16	20	31	
УКМ12	22			G1/2	11,2	16,8	15	23,5	
УКМ12-НЖ		25	27	M16x1,5	9,5	18	20	31	
УКМ15	28,5			G1/2	14,5	21,8	19,5	36	
УКМ15-НЖ		27	30	M16x1,5	12,4	23,5	21,5	32,5	
УКМ20/D12	32,5			G3/4	20,2	28	27	38	40
УКМ20-НЖ/D12		35	36		17,4	26,5	23,5	37,5	
Размеры A, D, h, H могут незначительно отличаться от указанных. S1, S2 – размеры под ключ.									

17а, 17б – втулка резьбовая УКМ и УКТ соответственно (ЛС 59-1 ГОСТ 2060 с покр. Хим.Н6.тв / сталь 4Х17Н2 ГОСТ 5632 или AISI 431); **18а, 18б** – втулки конусные УКБК (ЛС 59-1 ГОСТ 2060-2006 с покр. Хим.Н6.тв / сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632); **21** – Устройство крепления металлорукава (см. ниже); **22** – втулка УКБКГ (ЛС 59-1 ГОСТ 2060 с покр. Хим.Н6.тв / сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632 или AISI 431); **23** – кольцо уплотнительное 012-УКБКГ (НО-68-1 НТА ТУ 38 005 1166-2015 или В-14-1НТА ТУ3800511 66-68); **24** – шайба УКБКГ (полиэтилен НД 1,0 ТУ 6-49-3-88).

Устройство крепления металлорукава поз. 21 (обычное исполнение/исполнение «НЖ»): **21а** – корпус (сплав алюминиевый/сталь 12Х18Н10Т); **21б** – кольцо уплотнительное (смесь резиновая/силикон); **21в** – гайка накидная (сплав алюминиевый/ сталь 12Х18Н10Т); **21г** – уплотнитель металлорукава (смесь резиновая/силикон); **21д** – ввёртыш (сталь оцинкованная/сталь 12Х18Н10Т).

Примечания:
1. Детали поз. 16, 17, 18 – см. рис. В.1.
2. Позиции деталей 15 (втулка уплотнительная) и 18 (втулка нажимная) – не вынесены (указаны на рис. В.1);
3. В комплект УКБКГ16 входят два кольца поз. 23 с различными внутренними диаметрами (указаны на рисунке);
4. Показанные на рисунке устройства крепления защитной оболочки кабеля приобретаются отдельно.
5. Поз. 21: – обычное исполнение – резьбовой крепежный элемент РКн-10 (12, 15, 20) У2 IP54, ТУ 3449-011-99856433-2011, АО «ЭЗТА»;
– исполнение «НЖ» – муфта вводная МВН-НС-М16-МР10 (12, 15, 20), ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017, АО «ЭЗТА».

Рисунок Г.1 - Устройства для крепления защитной оболочки кабеля

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Обязательное)

ПОЯСНЯЮЩИЕ РИСУНКИ




Рисунок Д.1 - Подключение кабеля




Рисунок Д.2 - Схемы электрические функциональные

Для заметок

Версия от 20.09.2024

НПП «СЕНСОР»
РОССИЯ, 442965,
г. Заречный Пензенской области, а/я 737.
Тел./Факс (841-2) 652100